

Szilikon szigetelésű fűtőkábelek szerelési utasítása

A fűtőkábel ohm értékét és a szigetelési ellenállását megbontás előtt ellenőrizze.

1. A kábelt szabályszerűen kell a hidegvezetékhez és a hálózathoz kapcsolni (nem dugaszoló aljzattal).
2. A kábelt mechanikus sérülések ellen védeni kell.
3. A kábel árnyékolását földelni kell a helyi szabványoknak megfelelően.
4. A kábel használata engedélyezett 80 °C –nál nagyobb felületi hőmérséklettel is, de tilos a szerelése gyúlékony anyag közelében.

A szilikon kábel maximális hőmérséklete 180 C lehet, 0-40W/m-ig tervezhetőek.

A fűtőkábelek ajánlott ohm értékeitől a nem szabad eltérni.

A kábel nem szerelhető oly módon, hogy azok bármilyen formában is keresztezzék vagy érintsék egymást.

Termosztát használata minden esetben szükséges.